

Decodificador KAON

Manual rápido para KAON



1 ► Cómo sintonizar el receptor KAON



SINTONIZAR DECODIFICADOR KAON

- ▶ Pulse la tecla **MENÚ**
- ▶ Desplácese hacia abajo con las teclas de **dirección** hasta **CONF. DE SISTEMA** y pulse **OK**
- ▶ Si aparece un cartel de **BLOQUEO DE MENÚ** pulse: **0000** (cuatro ceros).
- ▶ Seleccione la opción **RESTAURACIÓN DE FABRICA** y confirmar **SI** con **OK**

Se reiniciará el decodificador.

- ▶ Idioma del menú Español **OK**
- ▶ Idioma del audio Español **OK**
- ▶ Idioma de subtítulos Español **OK**
- ▶ Hora local GMT+1 **OK**
- ▶ **BUSQUEDA DE CANALES**, seleccione búsqueda automática **OK**

La configuración de búsqueda de canales debe ser esta:

INICIAR FRECUENCIA	410000
FIN FRECUENCIA	862000
VER SÍMBOLOS	6900
BÚSQUEDA DE RED	Prendido

- ▶ Pulse **OK** para iniciar la búsqueda
- ▶ Cuando termina sale el cartel: **BÚSQUEDA FINALIZADA**, pulse **OK**
- ▶ Para **SALIR DEL MENÚ** pulse **OK**
- ▶ Para **GUARDAR LOS CANALES** pulse **OK**

