

cableworld

fibra

SAMSUNG



CONFIGURACIÓN DE RED

1. CONFIGURACIÓN DE LA RED OPENCABLE




EDITAR PUNTO DE ACCESO.

NOMBRE cableworld
APN i.openmovil.tv
NOMBRE DE USUARIO cliente
CONTRASEÑA opencable

TIPO DE AUTENTIFICACIÓN PAP O CHAP
TIPO DE APN default

TIPO DE OMV IMSI
VALOR DE CMV 21403x

2. CONFIGURACIÓN PARA COMPARTIR DATOS



Punto de acceso `wifi.openmovil.tv`
Nombre de usuario `cliente`
Contraseña `opencable`

3. COMPARTIR DATOS

